

レンズコーティング膜剥離剤 サンエコン R-4110

サンエコン R-4110は、光学レンズに蒸着したコーティング膜を溶解除去するために開発した剥離剤です。このサンエコン R-4110は、環境に影響がある有機溶剤類を配合しない強アルカリ型の剥離剤です。

用途 [使用例]	<ul style="list-style-type: none">・ 接合後の接着剤剥離・ レンズ研磨後の汚れ洗浄	<ul style="list-style-type: none">・ レンズコーティング膜の剥離によるレンズ再生・ レンズ表面の焼け洗浄
性状	<ul style="list-style-type: none">・ 外観 無色透明液体・ 比重 1.31 (20°C)・ 引火点 なし	<ul style="list-style-type: none">・ 臭気 無臭・ pH 13.1 (5%水溶液)
使用法	<ul style="list-style-type: none">・ 使用濃度 原液使用・ 使用温度 常温 ~ 80°C・ 被剥離物 浸漬 (揺動、超音波を併用すると効果有り)・ 後処理 水洗	
洗浄実例	<ul style="list-style-type: none">・ 建機パーツに付着した油圧作動油等の洗浄除去・ 探傷検査薬の洗浄除去・ 機械パーツに付着堆積したグリースの洗浄除去	
剥離性能	<p>参考剥離時間 (常温~80°C)</p> <ul style="list-style-type: none">・ レンズコーティング膜の剥離は、80°C+揺動浸漬で30分。・ レンズ研磨後の汚れ洗浄及び接合後の接着剤剥離は、超音波併用で1分。・ レンズ表面の焼けの洗浄は、常温浸漬で1分。	
使用上の注意	<ul style="list-style-type: none">・ 有機溶剤中毒予防規則による規制はありませんが、作業場に局所排気装置を設置して下さい。・ 使用の際は、保護眼鏡、保護マスク、保護手袋、保護靴及び保護衣などを着用して下さい。・ 皮膚、目など身体に付着した場合は、速やかに水で十分洗い流し、必要であれば医師の指示を受けて下さい。・ 使用後は容器を密栓して下さい。・ 劇物取締法に該当するため、鍵のかかる場所を定めて貯蔵して下さい。・ 酸性物質との接触は避けて下さい。	
適用法令	<ul style="list-style-type: none">・ 消防法：非該当・ 毒物及び劇物取締法：劇物 (水酸化カリウム 19%含有)・ 労働安全衛生法 表示物質：水酸化カリウム 通知物質：水酸化カリウム 特定化学物質等傷害予防規則：非該当 有機溶剤中毒予防規則：非該当・ P R T R法：エチレンジアミン四酢酸-四ナトリウム塩 11%含有	
荷姿	<ul style="list-style-type: none">・ 20kg 缶	

ご使用にあたっては、製品 GHS ラベルの注意書きに留意してご使用下さい。
なお、安全と関連法規に関する詳細な内容は、安全データシート (SDS) をご参照下さい。

(2024/1/31) 改訂